



## Моноспектакль Марка Тишмана «ЛИЦА. Эффект отсутствия»

### ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

**Внимание! Данный технический райдер обязателен для ознакомления, передачи технической службе и согласования с техническим директором спектакля!**

### СВЕТ

Для проведения спектакля необходим компьютерный световой пульт с возможностью управления приборами и записью сцен. Если на площадке отсутствует такой пульт – данный пункт необходимо обговаривать с техническим директором спектакля отдельно!

**Точка 1.** – Луч спереди + контровой. Приборы: ETC ZOOM 750 или аналог, можно использовать управляемый спот 575–700.  
Цвет: Белый.

**Точка 2.** – Луч спереди + контровой + заднему плану прострелы.  
Приборы: ETC ZOOM или аналог, можно использовать управляемый спот 575–700.  
Цвет: LEE 201.

**Точка 3.** – Луч спереди + контровой.  
Приборы: аналогично точкам 1, 2, etc.  
Цвет: Белый.

**Точка 4.** – Луч спереди + контровой + два прострела слева и справа.  
Приборы: аналогично с точкой 1, 2.  
Цвет: LEE 201, прострелы – белый.

**Точка 5.** – Луч спереди + контровой.  
Приборы: аналог точек 1, 2.  
Цвет: Белый.

**Точка 6.** Луч спереди + контровой.  
Приборы: аналог предыдущих точек. Цвет: LEE 201.

**Точка «Вешалка»** – С противоположной стороны галёрки, либо с софита – что удобнее. Вырезается шторками.  
Прибор: ETC ZOOM или аналог.

Цвет: LEE 201.

**Точки: «Клавишник» и «Музыканты»** делаются аналогично точке «Вешалка».

На софите, который по уровню совпадает с точкой 5., в центре необходим прибор типа спот, управляемый, мощность 575–700 W.

Заливка сцены тёмно-синяя, белая и цветная.

Все точки работают отдельно.

Сзади правого экрана светильник СВТГ-1000, направленный в зал.

Дым-машина и вентилятор.

## **ВИДЕО**

Фронтальный проектор профессионального класса.

Мощный компьютер, Resolume Arena 5 (или 6/7). (В случае отсутствия мощного компьютера и указанного программного обеспечения необходимо сообщить об этом администрации спектакля).

Проектор должен захватывать пол.

**Просьба подготовить подробное описание светового и видео оборудования площадки, включая план развеса светового оборудования. И выслать не менее, чем за 2 недели до мероприятия, на электронный адрес технического директора и видеорежиссёра спектакля.**

Контактное лицо, менеджер: Марина Осинская, +79168266349, [osinskaia\\_marina@list.ru](mailto:osinskaia_marina@list.ru)

Технический директор спектакля: Антон Милуков, +79104038833, [89104038833@mail.ru](mailto:89104038833@mail.ru)

Видеорежиссёр (видеоинсталляции и экраны): Марина Осинская, +79168266349, [osinskaia\\_marina@list.ru](mailto:osinskaia_marina@list.ru)

Концертный директор: Тамара, +7 (916) 328-73-31.

